1. Multimeter ausschalten und alle Prüfleitungen von den Eingängen abziehen.

2. Die 5 Schrauben im Gehäuseunterteil lösen und Unterteil abziehen.

3. Defekte Sicherung entfernen und neue Sicherung gleichen Anschlusswertes und Abmessungen in den Sicherungshalter einsetzen. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Sicherung mittig im Sicherungshalter zu liegen kommt.

4. Unterteil wieder auflegen und mit den 5 Schrauben befestigen. **Keine Messungen bei abgenommenen Gehäuse vornehmen!**

7.3. Allgemeine Hinweise

Das Multimeter ist ein Präzisionsmessgerät und entsprechend vorsichtig zu behandeln. Eine Modifizierung oder Veränderung der internen Schaltkreise ist nicht gestattet.

Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden!

Für eine lange Lebensdauer empfiehlt sich ein sorgfältiger Umgang mit dem Messgerät und die Durchführung bzw. Beachtung folgender Maßnahmen und Punkte:

* Gerät trocken halten. Wird es dennoch einmal feucht oder nass, sofort trocken reiben.

* Genaue Messergebnisse sind nur bei sorgfältiger Behandlung und Pflege des Gerätes gewährleistet.

Achtung!
Modifizierung der internen Schaltkreise oder Änderungen am Aussehen oder der Bestückung des Multimeters, haben den automatischen Verlust der Herstellergarantie zur Folge.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© ***PeakTech***® 06/2008/Th

KOMETEC **Karl Oelkers e.K.**
Mess- und Prüfgeräte · Shop
Hungerberg 29 · D-88085 Langenargen
T: 07543 / 913150 · F: 07543 / 913159
info@kometec.de · www.kometec.de

1. Safety Precautions

This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 89/336/EC (Electromagnetic Compatibility) and 73/23/EC (Low Voltage) as amended by 93/68/EC (CE-Marking). Overvoltage CAT II, Pollution degree 2.

CAT I: For signal level, telecommunication, electronic with small transient over voltage
CAT II: For local level, appliances, main wall outlets, portable equipment

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed.
Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

* Do not exceed the maximum permissible input ratings (danger of serious injury and/or destruction of the equipment).
* The meter is designed to withstand the stated max voltages. If it is not possible to exclude without that impulses, transients, disturbance or for other reasons, these voltages are exceeded a suitable prescale (10:1) must be used.
* Replace a defective fuse only with a fuse of the original rating. Never short-circuit fuse or fuse holding.
* Disconnect test leads or probe from the measuring circuit before switching modes or functions.
* Do not conduct voltage measurements with the test leads connected to the mA/A- and COM-terminal of the equipment.

5. Gehäuseboden wieder aufsetzen und mit 2 Schrauben befestigen.

6. Achtung! Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Verbrauchte Batterien sind Sondermüll und müssen in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.

Achtung! Gerät nicht mit offenem Batteriefach benutzen!

Hinweis:
Niemals eine defekte oder verbrauchte Batterie im Messgerät belassen. Auch auslaufsichere Batterien können Beschädigungen durch auslaufende Batteriechemikalien verursachen. Ebenso sollte bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die Batterie aus dem Batteriefach entfernt werden.

7.2. Auswechseln der Sicherung

ACHTUNG!
Vor Abnahme der Rückwand zum Auswechseln der Sicherung Multimeter ausschalten und alle Prüfleitungen von den Eingängen abziehen.

Defekte Sicherung nur mit einer dem Originalwert- u. abmessungen entsprechenden Sicherung ersetzen.
F1 200 mA / 250 V F
F2 20 A / 250 V F

Die Abnahme der Rückwand und das Auswechseln der Sicherungen darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Zum Auswechseln der Sicherung wie folgt verfahren:

3. Zu messende Schaltung spannungslos schalten.

4. Prüfleitungen über das zu messende Bauteil bzw. die zu messende Schaltung anlegen. Bei Widerständen unter 50 Ω (Bauteil durchgängig) ertönt ein akustisches Signal.

ACHTUNG!
Unter keinen Umständen Durchgangsprüfungen an spannungsführenden Bauteilen oder Schaltungen vornehmen.

7. Wartung des Gerätes

7.1. Auswechseln der Batterie

Das Gerät erfordert eine 9 V-Blockbatterie. Bei ungenügender Batteriespannung leuchtet das Batteriesymbol auf. Die Batterie ist dann baldmöglichst aus dem Batteriefach zu entfernen und durch eine neue Batterie zu ersetzen.

ACHTUNG! Vor Abnahme des Gehäuses unbedingt alle Prüfleitungen von der Schaltung entfernen und Gerät ausschalten!

Zum Einsetzen der Batterie wie folgt verfahren:
1. Gerät ausschalten und alle Prüfleitungen von der Messschaltung bzw. den Eingängen des Multimeters abziehen.

2. 2 Schrauben im Batteriefachdeckel lösen und Batteriefachdeckel abnehmen.

3. Verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach entfernen.

4. Neue Batterie in das Batteriefach einlegen.

* The 20A-range is protected. To avoid damage or injury, use the meter only in circuits limited by fuse or circuit breaker to 20A or 4000VA.
* To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any resistance measurements.
* Do not conduct current measurements with the leads connected to the V/Ω-terminals of the equipment.
* Check test leads and probes for faulty insulation or bare wires before connection to the equipment.
* To avoid electric shock, do not operate this product in wet or damp conditions. Conduct measuring works only in dry clothing and rubber shoes, i. e. on isolating mats.
* Never touch the tips of the test leads or probe.
* Comply with the warning labels and other info on the equipment.
* Always start with the highest measuring range when measuring unknown values.
* Do not subject the equipment to direct sunlight or extreme temperatures, humidity or dampness.
* Do not subject the equipment to shocks or strong vibrations.
* Do not operate the equipment near strong magnetic fields (motors, transformers etc.).
* Keep hot soldering irons or guns away from the equipment.
* Allow the equipment to stabilize at room temperature before taking up measurement (important for exact measurements).
* Do not input values over the maximum range of each measurement to avoid damages of the meter.
* Do not turn the rotary function switch during voltage or current measurement, otherwise the meter could be damaged.
* Use caution when working with voltages above 35V DC or 25V AC. These Voltages pose shock hazard.

* Replace the battery as soon as the battery indicator “BAT” appears. With a low battery, the meter might produce false reading that can lead to electric shock and personal injury.
* Fetch out the battery when the meter will not be used for long period.
* Periodically wipe the cabinet with a damp cloth and mid detergent. Do not use abrasives or solvents.
* The meter is suitable for indoor use only
* Do not operate the meter before the cabinet has been closed and screwed safely as terminal can carry voltage.
* Do not store the meter in a place of explosive, inflammable substances.
* Do not modify the equipment in any way
* Opening the equipment and service – and repair work must only be performed by qualified service personnel
* **Measuring instruments don’t belong to children hands.**

1.1. Safety Symbols

The following symbols are imprinted on the front panel of the meter to remind you of measurement limitations and safety.

20 A The maximum current that you can measure at this terminal is 20 A DC/AC. This terminal is fuse protected by F 20A/250 V fuse. When using this range with high current, keep the duty cycle to 30 seconds on load and 15 minutes off load.

mA The maximum current that you can measure with this terminal is 200 mA that is fuse protected by 200 mA/ 250 V fuse.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung Diodentest drehen.

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/°C/°F-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.

3. Prüfleitungen über die zu prüfende Diode anlegen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

Hinweise:

* Wenn in der LCD-Anzeige ein Messwert angezeigt wird, z. B. 0.2 bei einer Germaniumdiode oder 0.5 bei einer Siliziumdiode, Polung der Prüfleitungen ändern. Wird Überlauf angezeigt, ist die Diode durchgängig und in Ordnung. Der angezeigte Wert entspricht dem Durchlass-widerstand des Bauteils (bis zu 2.0 V).

* Bei Überlaufanzeige im Display ist die Diode defekt oder die Prüfleitungen sind falsch gepolt. Wird in der Anzeige ein Wert angezeigt, ist die Diode durchgängig und in Ordnung. Der angezeigte Wert entspricht dem Durchlass-widerstand des Bauteils (bis zu 2.0 V).

* Wird ein Wert sowohl vor als auch nach dem Vertauschen der Polarität angezeigt, ist das Bauteil kurzgeschlossen und defekt.

6.8. Durchgangsprüfung

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung drehen

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/°C/°F -Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang des Gerätes anschließen.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in den Kapazitätsbereich stellen

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/Temp.-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.

3. Prüfleitungen über den zu messenden Kondensator anlegen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

6.6. Temperaturmessung

Warnung !

Angeschlossene Prüfleitung nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

1. Funktionswahlschalter in Stellung °C/°F stellen.

2. Die Taste °C/°F (8) dient zur Umschaltung zwischen °C/°F.

3. Temperaturadapter über die Eingangsbuchsen V/Ω/CAP/ Hz/°C/°F und COM anschließen.

4. Temperaturfühler an den Temperaturadapter anschließen.

5. Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

6.7. Diodentest

WARNUNG! Nach Umschaltung des Multimeters auf die Diodentestfunktion, angeschlossene Prüfleitungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

Diese Funktion ermöglicht die Überprüfung von Dioden und anderen Halbleitern auf Durchlässigkeit und Kurzschlüsse. Ebenfalls erlaubt diese Funktion die Durchlassspannung von Dioden zu ermitteln.

Max.

To avoid electrical shock or instrument damage, do not connect the C Common Input COM Terminal to any source of 1000 V DC/AC with respect to earth ground.

The maximum voltage this meter can measure is 1000 V DC or 700 V AC.

Be exceptionally careful when measuring high voltages. Do not touch the terminals or test leads ends

Refer to the complete operating instructions.

Indicates protection class II, Double Insulation

CATII Overvoltage category II

1.2. Input Limits

Function	Terminal	Input limits
V DC	V/Ω/CAP/Hz/°C/°F +COM	1000 V DC/ 700 V AC_{rms}
V AC		1000 V DC/ 700 V AC_{rms}
Ω		250 V DC/AC
mA DC/AC	mA + COM	200 mA DC/AC
20 A DC/AC	20 A + COM	20 A DC/AC
	V/Ω/CAP/Hz/°C/°F +COM	250 V DC/AC_{rms}
Frequency		250 V DC/AC_{rms}
Temperature		250 V DC/AC_{rms}
Capacitance		250 V DC/AC_{rms}

2. Introduction

The multimeter is heavy-duty and rugged hand-held multimeter that will give you confidence and peace of mind in your every measuring job. Please read this operating instructions very carefully before commencing your measurements.

- Data Hold Function - freezes the display so you can keep the measured value there even after you disconnect the probes.

- Auto polarity operation

- Overload and Transient protection

- Backlight

- Low Battery indicator
  appears when you need to replace the batteries.

- Beeper
  sounds tones for overload warning, continuity function and range selection.

- Auto power off

2.1. General Characteristics

Display	3 ½ digit 38 mm LCD display, max. indication 1999, with automatic polarity indication
Overrange indication	1
Reading time	2 reading per second

* Bei Widerstandsmessungen von 1 MΩ und höher benötigt die Anzeige einige Sekunden zur Stabilisierung.

6.4. Frequenzmessungen

Warnung!

Keine Messungen an Schaltungen mit Spannungen über 250 V AC durchführen. Bei Überschreitung dieses Spannungswertes besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch Stromschlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in die 20 kHz-Stellung drehen.

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/Temp.-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.

3. Prüfleitung über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen und Frequenz in der LCD-Anzeige ablesen. Für genaue Frequenzmessungen wird eine Messleitung mit BNC-Anschlüssen empfohlen.

WARNUNG!

Bei Messungen an Netzsteckdosen, Stellung des Funktionswahlschalters nicht verändern. Es besteht sonst Verletzungsgefahr und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

6.5. Kapazitätsmessungen

Warnung !

Angeschlossene Prüfleitungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen. Kondensatoren vor der Messung immer entladen.

6.3. Widerstandsmessungen

Warnung!

***** Nach Umschaltung des Multimeters auf die Widerstandsmessfunktion, angeschlossene Prüfleitungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

* Widerstandsmessungen nur an spannungsfreien Schaltungen bzw. Bauteilen vornehmen und alle Kondensatoren entladen!

1. Mit dem Funktions-/Bereichswahlschalter entsprechenden Widerstandsbereich wählen.

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/Temp.-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.

3. Prüfleitungen über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen.

Hinweise:

***** Bei Überschreitung des Messbereiches leuchtet in der LCD-Anzeige das Überlaufsymbol 1 auf.

* Der Eigenwiderstand der Prüfleitungen kann bei Messungen von kleinen Widerständen (200 Ω-Bereich) die Genauigkeit der Messung negativ beeinträchtigen. Der Eigenwiderstand üblicher Prüfleitungen liegt zwischen 0,2...1 Ω. Zur genauen Bestimmung des Eigenwiderstandes, Prüfleitungen an die Eingangsbuchsen des Multimeters anschließen und Messspitzen kurzschließen. Der angezeigte Messwert entspricht dem Eigenwiderstand der Prüfleitungen.

Auto power off	after 15 minutes
Operating temperature	0° C...+50° C
Storage temperature	-20° C...+60° C
Temperature for guaranteed accuracy	+18 C°... +28° C < 70% RH
Low battery indication	Battery symbol
Battery Type	9 V battery
Dimensions	92 (W) x 195 (H) x 38 (D) mm
Weight	380 g
Accessories	test leads, operating manual, battery, temperature adaptor, thermocouple

3. Functions and Ranges

3.1. DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 µV	+/-0,5% rdg. +2dgt.
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	+/-0,8% rdg. +2dgt.

Input impedance: 10 MΩ

Overload protection: 250 V DC/AC_{rms} 15 Sec. in 200 mV range
1000 V DC/700 V AC_{rms} in all other ranges

3.2. AC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
2 V	1 mV	+/- 1% rdg. + 3 dgt.
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	+/- 1,2% rdg.+5dgt.

Input impedance: 10 MΩ
Overload protection: 1000 V DC/700 V AC_{rms} in all ranges
Frequency range: 50 ... 100 Hz

3.3. DC Current

Range	Resolution	Accuracy
2 mA	1 µA	± 1% rdg.+ 3 dgt.
20 mA	10 µA	±1,5% rdg.+ 3 dgt.
200 mA	100 µA	
20 A	10 mA	±2,5% rdg.+ 10 dgt.

Overload protection:
0,2 A / 250 V fuse in mA-Input (Fast-blow fuse)
20 A / 250 V fuse in 20 A-Input (Fast-blow fuse)
20 A for max. 30 sec.

3.4. AC Current

Range	Resolution	Accuracy
2mA	1µA	+/- 1,2% rdg. + 3 dgt.
200 mA	100 µA	+/- 2 % rdg. + 3 dgt.
20 A	10 mA	+/- 3% rdg. + 10 dgt.

Overload protection
0,2 A / 250 V fuse in mA-Input (Fast-blow fuse)
20 A / 250 V fuse in 20 A-Input (Fast-blow fuse)
20 A for max. 30 sec.
Frequency - range: 50 ... 100 Hz

Zur Durchführung von Strommessungen, zu messende Schaltung unterbrechen und Prüfleitungen an zwei Anschlusspunkte anlegen. Niemals die Prüfleitungen parallel über eine Spannungsquelle anlegen. Dies kann zu einem Ansprechen der Sicherung und Zerstörung der zu prüfenden Schaltung führen.

Hinweis:
Der maximale Eingangsstrom beträgt 200 mA und 20 A, abhängig von der benutzen Eingangsbuchse. Bei Überschreiten des maximal zulässigen Wertes, spricht die Sicherung an und muss ausgewechselt werden.

1. Erforderlichen Messbereich mit dem Funktions-/Bereichswahlschalter wählen. Bei ungekanntem Messwert aus Sicherheitsgründen Prüfleitungen an den 20 A-Eingang anschließen und Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung 20 A drehen. Bei entsprechender Anzeige ggf. auf einen niedrigeren Messbereich umschalten.

   Rote Prüfleitung an mA- bzw. 20 A-Buchse und schwarze Prüfleitung an COM-Buchse anschließen.

2. Prüfleitungen in Reihe zur Messschaltung anschließen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

Hinweis:
Bei Gleichstrommessungen zeigt das Symbol - vor dem Messwert einen negativen Wert an.

WARNUNG!
Maximal zulässige Eingangsspannung von 1000 V DC oder 700 V AC nicht überschreiten. Bei Überschreitung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch Stromschlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in die für Gleich- oder Wechselspannungsmessung erforderliche Stellung drehen. Bei unbekannten Messwerten, mit dem höchsten Messbereich beginnen und ggf. auf einen niedrigeren Bereich herunterschalten.

2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/CAP/Hz/Temp.-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.

3. Prüfleitungen über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen.

Warnung!
Wenn die Prüfleitungen an eine Netzsteckdose angelegt werden, auf keinen Fall den Funktions-/Bereichswahlschalter auf einen anderen Messbereich einstellen. Dies könnte zur Zerstörung der internen Schaltung des Gerätes und schweren Verletzungen führen.

6.2. Gleich- und Wechselstrommessungen
Warnung!
* Keine Spannung direkt über die Anschlüsse legen. Das Gerät darf nur in Reihe mit der zu messenden Schaltung angeschlossen sein.

* Der 20 A-Eingang ist mit einer entsprechenden Sicherung abgesichert. Bei Anschluss einer Spannungsquelle an diesen Eingang besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr der Zerstörung des Gerätes.

3.5. Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0,1 Ω	+/- 1% rdg.+ 4 dgt.
2 kΩ	1 Ω	+/- 1% rdg.+ 2 dgt.
20 kΩ	10 Ω	+/- 1,2% rdg.+ 2 dgt.
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	+/- 2% rdg.+5 dgt.

Overload protection: 250 V DC/AC_{rms}

3.6. Frequency

Range	Resolution	Accuracy
20 kHz	10 mHz	+/- 1,5% rdg. + 5 dgt.

Input voltage: 250 V DC/AC_{rms}
Sensitivity: 0,2 V_{rms}... 10 V_{rms}

3.7. Capacitance

Range	Resolution	Accuracy
2 nF	1 pF	± 4% rdg.+ 10 dgt.
20 nF	10 pF	± 4% rdg.+ 3 dgt.
200 nF	0,1 nF	
2 µF	1 nF	
200 µF	0,1 µF	± 4% rdg.+5 dgt.

Overload protection: 250 V DC/AC_{rms}

3.8. Temperature

Range	Resolution	Accuracy
-20 ... + 760°C	1°C	± 3% rdg.+ 3 dgt.
-4 ... + 1400°F	1°F	

Sensor: Type-K Thermocouple

3.9. Diode

Range	Resolution	Accuracy	Test-current	Open circuits volts
2 V	1 mV	±1,5% rdg. +3 dgt.	1,0 mA	2,8 V DC typical

3.10. Continuity check

Audible continuity threshold: Less than 50 Ω
Test current: < 0,3 mA
Overload protection: 250 V DC or AC_{rms}

Das Messen von hohen Spannungen sollte nur mit äußerster Vorsicht und nur in Anwesenheit einer in Erster Hilfe ausgebildeten Person stattfinden.

Achtung!
Obwohl die Prüfleitungen für Spannungen bis 1200 V geeignet sind, beträgt die maximal zulässige Eingangsspannung des Gerätes 1000 V DC oder 700 V AC und darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Spannungsdifferenz zwischen dem COM-Eingang und Erde beträgt 1000 V DC/700 V AC. Bei größeren Spannungsdifferenzen besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Messgerätes.

5.2. Universal-Aufstellbügel

Das Gerät ist zur Schrägstellung auf einem Arbeitstisch mit einem Standbügel an der Rückseite versehen. Zum Schrägstellen, Standbügel am unteren Ende greifen und nach außen ziehen.

6. Messbetrieb

6.1. Gleich- und Wechselspannungsmessungen

Phantomwerte
In niedrigen DC- und AC Spannungsbereichen und nicht angeschlossenen und somit offenen Eingängen zeigt die LCD-Anzeige sogenannte Phantomwerte, d. h. nicht “000” an. Dieses ist normal und stellt keinen Defekt des Gerätes dar. Dieser “wandernde” Effekt der Anzeige ist in der hohen Empfindlichkeit des Gerätes begründet. Ein Kurzschließen der Messkabel/Eingänge heben diesen Effekt auf und die Anzeige zeigt “000” bzw. bei Anschluss der Messleitungen wird der richtige Messwert angezeigt.

(5) mA-Eingang
Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei AC/DC-Strommessungen im mA-Bereich bis max. 200 mA (Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung “mA”).

(6) 20 A-Eingang
Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei AC/DC-Strommessungen bis max. 20 A (Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung “20 A”)

(7) Data-Hold-Funktion
Die Data-Hold-Funktion ermöglicht das "Einfrieren" eines Messwertes zum späteren Ablesen in der LCD.

Zur Aktivierung der Data-Hold-Funktion, HOLD-Taste drücken, bis das Symbol "HOLD" im Anzeigefeld erscheint.

(8) °C/°F - Taste
Die °C/°F-Taste wird für die Umschaltung zwischen °C und °F bei Temperaturmessungen benutzt.

(9) Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung dient zum besseren Ablesen des Messwertes bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

(10) Ein/Aus - Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

5. Vorbereitung zur Inbetriebnahme

5.1. Anschluss der Prüfleitungen
Die dem Gerät beiliegenden Prüfleitungen sind für Messungen bis maximal 1200 V geeignet.

4. Front Panel Description



Fig. 1

(1) 3 ½ digit LCD-display with backlight
(2) Rotary selector
(3) COM input-jack
(4) V/Ω/CAP/Hz/Temp.-input jack
(5) mA input-jack
(6) 20 A input-jack
(7) DATA-HOLD
(8) °C/°F-button
(9) Backlight-button
(10) ON/OFF-button

4.1. Description

(1) Digital Display
Digital readings are displayed on a 1999 count display with automatic polarity indication and decimal point placement.

(2) Function selector
To select the measuring range

(3) COM Common Terminal
Return terminal for all measurements.

(4) V/Ω/CAP/Hz/Temp.
Continuity, Diode, Ohms, Volt, Frequency terminal.

(5) mA Input terminal
For current measurements up to 200 mA DC/AC when the rotary selector is in the mA position.

(6) 20 A - Input Terminal
For current measurements (AC or DC) up to 20 A when the rotary selector switch is in the 20 A position.

(1) 3 ½ stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
(2) Funktions-/Bereichswahlschalter
(3) COM-Eingangsbuchse
(4) V/Ω/CAP/Hz/Temp-Eingangsbuchse
(5) mA-Eingangsbuchse
(6) 20 A-Eingangsbuchse
(7) Data-Hold Taste
(8) °C/°F-Taste
(9) Hintergrundbeleuchtungstaste
(10) Ein/Aus-Taste

4.1. Beschreibung

(1) LCD-Anzeige
Die LCD-Anzeige dient der digitalen Messwertanzeige mit automatischer Polaritätswahl und Kommaplatzierung. Die maximale Anzeige beträgt 1999. Bei Überschreitung der max. Anzeigekapazität von 1999 erscheint in der Digitalanzeige das Überlaufsymbol.

(2) Funktions-Bereichswahlschalter
Zur Anwahl der gewünschten Messfunktion in die entsprechende Stellung drehen.

(3) COM-Eingang
Zum Anschluss der schwarzen Prüfleitung (alle Messfunktionen)

(4) V/Ω/Kap./Hz/Temp. - Eingang
Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei Spannungs-, Widerstands-, Frequenzmessungen sowie für die Messfunktionen Diodentest, Durchgangsprüfungen.

4. Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät



Abb. 1

(7) Data Hold function
The data hold feature lets you hold a reading on the display. To turn on the data hold feature, press HOLD until HOLD appears on the display.

(8) °C/°F-Button
The °C/°F button is used for the switchover between °C and °F in the temperature measurement.

(9) Backlight
The backlight helps to read measuring values from the display at unfavourable lighting conditions.

(10) ON/OFF-button
To switch on or off the unit.

5. Preparation for Operation

5.1. Using the test leads
Use only the identical type of test leads supplied with your meter. These test leads are rated for 1200 V.

Cautions!
* Although the replacement probes are rated for 1200 V, the maximum rating of your meter is 1000 V DC and 700 V AC. If you try to measure DC voltages above 1000 V or AC voltages 700 V_{rms}, you might damage your meter and expose yourself to a serious shock hazard. Use extreme care when you measure high voltages.

* Never connect the probe you plug into the COM terminal to a source of voltage greater than 1000 V DC/700 V AC_{rms} with respect to earth/ground. This creates a serious shock hazard.

5.2. Using the stand

Use your meter's stand to prop up the meter. If you prop your meter on a bench-top, the stand helps provide a better viewing angle.

To use the stand as a prop, just open it away from the meter and set it on a flat surface.

6. How to make measurements

Understanding Phantom readings:
In some DC and AC voltage ranges, when the test leads are not connected to any circuit, the display might show a phantom reading. This is normal. The meter's high input sensitivity produces a wandering effect. When you connect the test leads to a circuit, accurate reading appear.

6.1. Measuring AC/DC voltage

WARNING!

Do not try to measure a voltage greater than 1000 V DC or 700 V AC. You might damage your meter and expose yourself to a severe shock hazard.

Follow these steps to measure DC/AC Voltage.

1. Set the rotary selector to the desired position. Select the range as required for the voltage level to be measured. If you do not know the voltage level, start with the range switch set to the highest voltage position and reduce the setting as needed to get a reading.

2. Plug the black test lead into the meter's COM terminal and the red test lead into the V/Ω/CAP/Hz/Temp.-terminal.

3.6. Frequenzmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
20 kHz	10 mHz	+/- 1,5% v.M. + 5 St.

Eingangsspannung: 250 V DC/AC_{eff}
Empfindlichkeit: 0,2 V_{eff} ... 10 V_{eff}

3.7. Kapazitätsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 nF	1 pF	± 4% v.M.+ 10 St.
20 nF	10 pF	± 4% v.M.+ 3 St.
200 nF	0,1 nF	
2 µF	1 nF	
200 µF	0,1 µF	± 4% v.M.+5 St.

Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff}

3.8. Temperaturmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
-20 ... + 760°C	1°C	± 3% v.M.+ 3 St.
-4 ... + 1400°F	1°F	

Sensor: Typ-K Temperaturfühler

3.9. Dioden Testfunktion

Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Teststrom	Leerlaufspann.
2 V	1 mV	±1,5% v.M. +3St.	1,0 mA	2,8 V DC typisch

3.10. Durchgangsprüfung

Ein Summer ertönt bei weniger als 50 Ω.
Teststrom: < 0,3 mA
Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff}

3.3. Gleichstrommessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 mA	1 µA	± 1% v.M.+ 3 St.
20 mA	10 µA	±1,5% v.M.+ 3 St.
200 mA	100 µA	
20 A	10 mA	±2,5% v.M.+ 10 St.

Überlastschutz:
0,2 A / 250 V Sicherung im mA-Eingang (Schmelzsicherung)
20 A / 250 V Sicherung im 20 A-Eingang (Schmelzsicherung)
20 A für max. 30 Sek.

3.4. Wechselstrommessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 mA	1 µA	+/- 1,2% v.M. + 3 St.
200 mA	100 µA	+/- 2% v.M. + 3 St.
20 A	10 mA	+/- 3% v.M. + 10 St.

Überlastschutz:
0,2 A / 250 V Sicherung im mA-Eingang (Schmelzsicherung)
20 A / 250 V Sicherung im 20 A-Eingang (Schmelzsicherung)
20 A für max. 30 Sek.
Frequenzbereich: 50 ... 100 Hz

3.5. Widerstandsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 Ω	0,1 Ω	+/- 1% v.M. + 4 St.
2 kΩ	1 Ω	+/- 1% v.M. + 2 St.
20 kΩ	10 Ω	+/- 1,2% v.M. + 2 St.
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	+/- 2% v.M. + 5 St.

Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff}

3. Connect the test leads to the DC/AC voltage source you want to measure.

Warning! When you connect the test probes to an AC outlet, do not turn the rotary selector switch to another range. It could damage the meter's internal components or injure you.

6.2. Measuring DC/AC Current

WARNINGS!

* Do not apply voltage directly across the terminals. You must connect the meter in series with the circuit.

* The 20 A terminal is fused. A severe fire hazard and short circuit danger exists if you apply a voltage with high-current capability to this terminal. The meter can be destroyed under such conditions.

To measure current, break the circuit and connect the probes to two circuit connection points. Never connect the probes across a voltage source in parallel. Doing so can blow the fuse or damage the circuit under test.

Note: The maximum input current is 0,2 A or 20 A depending on the terminal used. In these ranges excessive current blows the fuses, which you must replace.

1. Set the rotary selector to the desired A range. If you do not know the current level, set it to the highest position and reduce the setting as needed to get a reading.

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's mA or 20 A terminal.

3. Remove power from the circuit under test and then break the circuit at the appropriate point.

4. Connect the test leads in series with the circuit.

5. Apply power and read the current. Your meter displays the current value.

Note: If you see the meter for DC current, "-" appears or disappears. This indicates the polarity of the measured current.

6.3. Measuring Resistance

WARNING!

* Never connect the test leads to a source of voltage when you have the selected the OHMS function and plugged the test leads into the V/Ω/CAP/Hz/Temp. -terminal.

* Be sure that the circuit under test has all power removed and that any associated capacitors are fully discharged before you make a resistance measurement.

The resistance measuring circuit compares the voltage gained through a known resistance (internal) with the voltage developed across the unknown resistance. So, when you check in-circuit resistance, be sure the circuit under test has all power removed (all capacitors are fully discharged).

1. Set the rotary selector to the desired OHM range.

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/COM/Hz/Temp.-terminal.

Spannungsversorgung	9 V-Batterie
Abmessungen:	92 (B) x 195 (H) x 38 (T) mm
Gewicht:	380 g
mitgel. Zubehör:	Prüfleitungen, Batterie, Temperatur-adapter, Temperaturfühler

3. Messfunktionen und -bereiche

3.1. Gleichspannungsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	100 µV	+/-0,5% v.M. +2 St.
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	+/-0,8% v.M. +2 St.

Eingangswiderstand: 10 MΩ
Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff} 15 Sek. im 200 mV Bereich
1000 V DC/700 V AC_{eff} in allen anderen Bereichen

3.2. Wechselspannungsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 V	1 mV	+/- 1% v.M. + 3 St.
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	+/- 1,2% v.M.+5 St.

Eingangswiderstand: 10 MΩ
Überlastschutz: 1000 V DC/700 V AC_{eff} in allen Bereichen
Frequenzbereich: 50 ... 100 Hz

* **Batteriezustandsanzeige**
  leuchtet im Anzeigefeld bei unzureichender Batteriespannung

* **Summer**
  ertönt zur Warnung bei Überlast, bei Durchgangsprüfungen und Bereichswahl

* Abschaltautomatik

2.1. Technische Daten

Anzeige	3 ½-stellige 38 mm LCD-Anzeige mit automatischer Polariätsumschaltung, max. Anzeige: 1999
Überbereichsanzeige	1
Messfolge	2 x pro Sekunde
Abschaltautomatik	nach 15 Minuten
Betriebstemperaturbereich	0° C...+50° C
Lagertemperaturbereich	-20° C...+60° C
Temperaturbereich für Genauigkeit	+18° C... 28°C < 70% RH
Batteriezustandanzeige	Batteriesymbol

3. Connect the test leads to the device you want to measure.

Notes:
* If the measured resistance value exceeds the maximum value of the range selected, 1 appears flashes. This indicates an overload. Select a higher range. In this mode, the beeper does not sound.

* When you short the test leads in the 200 Ω range, your meter displays a small value (no more than 0.3 Ω). This value is due to your meter's and test leads internal resistance. Make a note of this value and subtract it from small resistance measurements for better accuracy.

6.4. Capacitance measurements
Warning !
To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any capacitance measurements. Remove the batteries and unplug the line cords.

1. Set the function switch to the CAP position.

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/CAP/Hz/Temp.-terminal.

3. Touch the test leads to the capacitor to be tested. The display will indicate the proper decimal point value.

6.5. Temperature measurements

Warning!

To avoid electric shock, disconnect both test probes from any source of voltage before making a temperature measurement.

1. If you wish to measure temperature in °F, set the function switch to the °F range. If you wish to measure temperature in °C, set the function switch to the °C range.

2. Insert the Temperature probe into the negative (-) jack (COM) and the positive (+) jack (Temperature), making sure to observe the correct polarity.

3. Touch the Temperature probe head to the part whose temperature you wish to measure. Keep the probe touching the part under test until the reading stabilizes (about 30 seconds).

4. Read the temperature in the display. The digital reading will indicate the proper decimal point and value.

Warning!

To avoid electric shock, be sure, that the thermocouple has been removed before changing to another measurement function.

6.6. Measuring Frequency

Warning! If you try to measure the frequency of a signal that exceeds 250 V ACrms, you might damage your meter and expose yourself to a severe shock hazard.

Follow these steps to measure the frequency of a signal:

1. Set the rotary selector to FREQ.

1.2. Maximal zulässige Eingangswerte

Messfunktion	Eingangsbuchsen	max. zulässige Eingangs-spannung bzw. -strom
V DC	V/Ω/CAP/Hz/°C/°F +COM	1000 V DC/ 700 V AC_{eff}
V AC		1000 V DC/ 700 V AC_{eff}
Ω		250 V DC/AC
mA DC/AC	mA + COM	200 mA DC/AC
20 A DC/AC	20 A + COM	20 A DC/AC
	V/Ω/CAP/Hz/°C/°F +COM	250 V DC/AC_{eff}
Frequenz		250 V DC/AC_{eff}
Temperatur		250 V DC/AC_{eff}
Kapazität		250 V DC/AC_{eff}

2. Allgemeines

Das Multimeter ist universell einsetzbar, handlich mit robustem Gehäuse und ideal für den “Service-Alltag” von Technikern. Es liefert unter normalen Bedingungen exakte Messergebnisse über einen Zeitraum von vielen Jahren.

Folgende Eigenschaften erleichtern die Arbeit mit diesem Gerät:

* Messwert-Haltefunktion DATA HOLD zum Einfrieren eines Messwertes in der Anzeige, um diesen später unter günstigeren Bedingungen ablesen zu können.

* Automatische Polaritätsumschaltung

* Überlast- und Überspannungsschutz

* Hintergrundbeleuchtung

* Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.
* Keine technischen Veränderungen am Gerät vornehmen.
*** - Messgeräte gehören nicht in Kinderhände –**

1.1. Am Gerät befindliche Hinweise und Symbole

20 A abgesicherter Eingang für Strommessungen im A-Bereich bis max. 20 A AC/DC. Im 20 A-Bereich Messvorgang auf max. 30 Sek. begrenzen, nächste Messung erst nach 15 Minuten vornehmen. Der Eingang ist mit einer Sicherung 20 A/250 V abgesichert.

mA Eingang für Strommessungen bis max. 200 mA AC/DC. Der Eingang ist mit einer Sicherung (0,2 A/ 250 V) abgesichert

Max.

max. zulässige Spannungsdifferenz von 1000 V DC/AC zwischen COM-Eingang und Erde aus Sicherheitsgründen nicht überschreiten

max. zulässige Eingangswerte: 1000 V DC oder 700 V AC

Gefährlich hohe Spannung zwischen den Eingängen. Extreme Vorsicht bei der Messung. Eingänge und Messspitzen nicht berühren.

ACHTUNG! Entsprechende Abschnitte in der Bedienungsanleitung beachten!

Doppelt isoliert (Schutzklasse II)

CAT II Überspannungskategorie II

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into you meter's V/Ω/CAP/Hz/Temp.-terminal.

3. Connect the test leads to the frequency source.

Warning! When you connect the test leads to an AC outlet, do not turn the function rotary selector to another range. It could damage the meter's internal components or injure you.

Note: For the most accurate measurements, we strongly recommend you to use a BNC cable with ferrite core.

6.7. Checking diodes

This function lets you check diodes and other semiconductors for opens and shorts. It also lets you determine the forward voltage for diodes. You can use this function when you need to match diodes.

1. Set the rotary selector to the diode position.

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/COM/Hz/Temp.-terminal.

3. Connect the test leads to the diode you want to check and note the meter reading.

Notes:

* If the display shows a value for example 0.2 for a germanium diode or 0.5 for a silicon diode, reverse the diode. If the meter indicates and overrange, the diode is good. The displayed number is the diode's actual forward voltage (up to 2.0 volts).

* If the display indicates an overrange condition, reverse the polarity of the connection. If the display shows a value, the device is good. The displayed value is the component's actual forward voltage (up to 2.0 volts). If the display still indicates an overrange condition, the device is open.

* If the display shows a value both before and after you reverse the polarity, the device is shorted.

When you connect the diode to the meter and the meter displays the devices forward voltage, the red test lead is connect to the diods's anode, and the black test lead is connected to the diode's cathode. This meter supplies enough forward voltage to light most LED´s. However, if the LED's forward voltage is greater than 2.0 volts, the meter incorrectly indicates that the device is open.

6.8. Checking Continuity

Follow these steps to check a circuit's continuity.

1. Set the rotary selector to (((o)))

2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/CAP/Hz/Temp.-terminal.

3. Remove power from the circuit.

4. Connect the test leads to the circuit.

Note:
The buzzer sounds if the measured resistance is below about 50 Ω approximately.

* Heiße Lötpistolen aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes fernhalten.
* Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerät auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Räume und umgekehrt)
* Überschreiten Sie bei keiner Messung den eingestellten Messbereich. Sie vermeiden so Beschädigungen des Gerätes.
* Drehen Sie während einer Strom – oder Spannungsmessung niemals am Messbereichswahlschalter, da hierdurch das Gerät beschädigt wird.
* Messungen von Spannungen über 35V DC oder 25V AC nur in Übereinstimmung mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen vornehmen. Bei höheren Spannungen können besonders gefährliche Stromschläge auftreten.
* Ersetzen Sie die Batterie, sobald das Batteriesymbol „BAT" aufleuchtet. Mangelnde Batterieleistung kann unpräzise Messergebnisse hervorrufen. Stromschläge und körperliche Schäden können die Folge sein.
* Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.
* Säubern Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel.
* Dieses Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.
* Vermeiden Sie jegliche Nähe zu explosiven und entflammbaren Stoffen.
* Öffnen des Gerätes und Wartungs – und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt werden.
* Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.

* Defekte Sicherungen nur mit einer dem Originalwert entsprechenden Sicherung ersetzen. Sicherung oder Sicherungshalter **niemals** kurzschließen.
* Vor dem Umschalten auf eine andere Messfunktion Prüfleitungen oder Tastkopf von der Messschaltung abkoppeln.
* Keine Spannungsquellen über die mA, A – und COM-Eingänge anlegen. Bei Nichtbeachtung droht Verletzungsgefahr und/oder die Gefahr der Beschädigung des Multimeters.
* Der 20A-Bereich ist durch eine Sicherung abgesichert. Strommessungen nur an Geräten mit entsprechender Absicherung durch Sicherungsautomaten oder Sicherungen (20A oder 4000VA) vornehmen.
* Bei der Widerstandsmessungen keine Spannungen anlegen!
* Keine Strommessungen im Spannungsbereich (V/Ω) vornehmen.
* Gerät, Prüfleitungen und sonstiges Zubehör vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden bzw. blanke oder geknickte Kabel und Drähte überprüfen. Im Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen.
* Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
* Messspitzen der Prüfleitungen nicht berühren.
* Warnhinweise am Gerät unbedingt beachten.
* Bei unbekannten Messgrößen vor der Messung auf den höchsten Messbereich umschalten.
* Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
* Starke Erschütterung vermeiden.
* Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben.

Warning! Never perform a continuity measurement on a circuit that has power connected.

7. Care and Maintenance

7.1. Installing the battery

Your meter requires a 9 V battery for power. The battery symbol appears when the battery voltage drops to the certain limits. For proper operation, replace the battery as soon as possible. Continued use with a low battery will lead to abnormal readings.

Warning!
To avoid electric shock, disconnect both test leads from equipment before you remove or install the battery.

Follow these steps to install the battery:

1. Turn off the power and disconnect the two test leads.

2. Remove the 4 screw to open the back cover.

3. Remove the battery.

4. Place the battery into the insulation capsule.

5. Replace the back cover and secure it with the screws.

WARNING! Do not operate the meter until you replace the battery and close the battery compartment cover.

Notes:
Never leave a weak or dead battery in your meter. Even a leakproof battery can leak damaging chemicals. When you are not going to use your meter for a week or more, remove the battery.

7.2. General Maintenance
Your digital multimeter is an example of superior design and craftsman-ship. The following suggestions will help you care for your meter so you can enjoy it for years.

* Keep your meter dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.

* Handle your meter gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cases and cause the meter to work improperly.

* Keep your meter always from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.

* Wipe your meter with a damp soft cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the meter.

* Use only a brand-new battery of the same size and type. Always remove an old or weak battery. It can leak chemicals that destroy electronic circuits.

1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 89/336/EWG (elektromagnetische Kompatibilität) und 73/23/EWG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 93/68/EWG (CE-Zeichen), Überspannungskategorie II für elektrische Messgeräte, Verschmutzungsgrad 2.

CAT I: Signalebene, Telekommunikation, elektronische Geräte, mit geringen transienten Überspannungen
CAT II: Für Hausgeräte, Netzsteckdosen, portable Instrumente etc.

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

* maximal zulässige Eingangsspannung von 1000V DC oder 700V AC nicht überschreiten.
* maximal zulässige Eingangswerte **unter keinen Umständen** überschreiten (schwere Verletzungsgefahr und/oder Zerstörung des Gerätes)
* Die angegebenen maximalen Eingangsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Falls nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass diese Spannungsspitzen durch den Einfluss von transienten Störungen oder aus anderen Gründen überschritten werden muss die Messspannung entsprechend (10:1) vorgedämpft werden.
* Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn es nicht völlig geschlossen ist.

Contents

1. Safety Precautions..... 26
1.1. Safety symbols..... 28
1.2. Input limits..... 29
2. Introduction.....30
2.1. General characteristics..... 30
3. Functions and ranges..... 31
3.1. DC Voltage..... 31
3.2. AC Voltage..... 32
3.3. DC Current..... 32
3.4. AC Current..... 32
3.5. Resistance..... 33
3.6. Frequency..... 36
3.7. Capacitance.....33
3.8. Temperature..... 33
3.9. Diode..... 34
3.10. Continuity check..... 34
4. Front Panel Description..... 35
4.1. Description.....36
5. Preparation for Operation.....37
5.1. Using the test leads..... 37
5.2. Using the stand.....38
6. How to make measurements..... 38
6.1. Measuring AC/DC voltage..... 38
6.2. Measuring AC/DC current..... 39
6.3. Measuring Resistance..... 40
6.4. Capacitance measurements..... 41
6.5. Temperature measurements..... 42
6.6. Measuring Frequency..... 42
6.7. Checking diodes..... 43
6.8. Checking continuity.....44
7. Care and Maintenance..... 45
7.1. Installing the battery..... 45
7.2. General Maintenance..... 46
7.3. Replacing the fuse..... 47

Modifying or tampering with your meter's internal components can cause malfunction and might invalidate its warranty.

7.3. Replacing the fuse

WARNING! To avoid electric shock disconnect the test leads before removing the battery or the fuse. Replace only with the same type of battery or fuse. Service should be performed only by qualified personnel.

Caution! For continued protection against fire or other hazard, replace only with a fuse of the specified voltage and current ratings.

F1 200 mA / 250 V F
F2 20 A / 250 V F

Follow these steps to replace the fuse:

1. Turn off the meter and disconnect the test leads.

2. Remove the cover by unscrewing the 5 screws and pulling off the meter's cover.

3. Install the new fuse in the fuse compartment.

4. Replace the cover and secure it with the screws.

Batteries, which are used up dispose duly. Used up batteries are hazardous and must be given in the for this being supposed collective container.

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changing which are in the interest of progress reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after 1 year.

© ***PeakTech®*** 06/2008/Th

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise..... 3
1.1. Am Gerät befindliche Hinweise und Symbole..... 6
1.2. Maximal zulässige Eingangswerte..... 7
2. Allgemeines.....7
2.1. Technische Daten.....8
3. Messfunktionen und -bereiche.....9
3.1. Gleichspannungsmessungen..... 9
3.2. Wechselspannungsmessungen.....9
3.3. Gleichstromessungen.....10
3.4. Wechselstrommessungen..... 10
3.5. Widerstandsmessungen..... 10
3.6. Frequenzmessungen.....11
3.7. Kapazitätsmessungen..... 11
3.8. Temperaturmessungen.....11
3.9. Dioden Testfunktion.....11
3.10. Durchgangsprüfung..... 11
4. Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät.....12
4.1. Beschreibung..... 13
5. Vorbereitung zur Inbetriebnahme..... 14
5.1. Anschluss der Prüfleitungen.....14
5.2. Universal-Aufstellbügel.....15
6. Messbetrieb.....15
6.1. Gleich- und Wechselspannungsmessungen. 15
6.2. Gleich- und Wechselstrommessungen.....16
6.3. Widerstandsmessungen..... 18
6.4. Frequenzmessungen..... 19
6.5. Kapazitätsmessungen..... 19
6.6. Temperaturmessung..... 20
6.7. Diodentest.....20
6.8. Durchgangsprüfung.....21
7. Wartung des Gerätes.....22
7.1. Auswechseln der Batterie.....22
7.2. Auswechseln der Sicherung..... 23
7.3. Allgemeine Hinweise..... 24

PeakTech®

PeakTech® 3335

Bedienungsanleitung / Operation manual

Digital - Multimeter

Spitzentechnologie, die überzeugt